

## Definições do veículo

### ▼ Definições do veículo

Configura as funções de comodidade do veículo.

### Bloqueios das portas

Ajusta definições para os bloqueios das portas e a entrada sem chave.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Bloqueio autom. das portas</b> Configura quando é realizado o bloqueio automático das portas.	Bloq.: Durante a condução, Bloq.: Durante a condução, Desbl.: Ignição desl., Bloq.: s/estac., Bloq.: s/estac., desbl.: estac., Bloq.: Durante a condução, Desbl.: No parque, Desligado
<b>Tempo de espera para bloquear novam.</b> Define o tempo para as portas bloquearem novamente se uma porta não estiver aberta.	30 segundos, 60 segundos, 90 segundos
<b>Bloquear autom. ao sair s/chaves</b> Ativa o bloqueio automático do veículo quando o condutor se desvia.	Ativar, Desativar
<b>Vol. sinal sonoro de confirmação s/chaves</b> Ajusta o volume do sinal sonoro quando está a bloquear/desbloquear portas.	Baixo, Médio, Alto, Desligado
<b>M.desbloqueio sem chaves</b> Seleciona que portas de desbloqueiam com interruptor de entrada sem chaves.	1x: Todas as portas, 1x: Porta do condutor, 2x: Todas as portas
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições de bloqueio das portas para as definições de fábrica.	—

# Definições

## Iluminação exterior

Configura definições para a iluminação exterior do veículo.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Sensibilidade automática dos faróis</b> Ajusta a sensibilidade da função da iluminação automática dos faróis.	Baixo, Médio-baixo, Médio, Médio-alto, Alto
<b>Tempo esgotado p/ faróis autom.</b> Define a duração do atraso antes dos faróis desligarem.	30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 seg., Desligado
<b>Adaptive LED Headlights (ALH)</b> Troca entre faróis máximos e mínimos automaticamente.	Ativar, Desativar
<b>High Beam Control System (HBC)</b> Troca entre faróis máximos e mínimos automaticamente.	Ativar, Desativar
<b>Adaptive Front-Lighting System (AFS)</b> Ajusta a saída de luz com base nas condições de condução.	Ativar, Desativar
<b>Luzes de condução diurna (DRL)</b> Ativa as luzes de condução diurna.	Ativar, Desativar
<b>Manual Headlight Leveling</b> Adjusts the headlight beam angle.	Ângulo do feixe (11 níveis)
<b>Coming Home Light</b> Define a duração do atraso antes dos faróis desligarem.	30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 seg., Desligado
<b>Leaving Home Light</b> Liga os faróis ao pressionar o botão de desbloqueio na chave.	Ativar, Desativar
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições de iluminação exterior para as definições de fábrica.	—

### **Iluminação interior**

Configura definições para a iluminação interior do veículo.

<b>Função</b>	<b>Alterações das definições disponíveis</b>
<b>Iluminação do ambiente</b> Define a intensidade da iluminação interior ambiente.	Baixo, Intermédia, Alto, Desligado
<b>Duração da entrada iluminada</b> Seleciona as durações desejadas de iluminação da entrada.	7.5 seg., 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos
<b>Repôr definições de fábrica</b> Repõe as definições de iluminação interior para as definições de fábrica.	—

### **Limpa-vidros com sensor de chuva**

Ativa os limpa-vidros automáticos com sensor de chuva.

<b>Alterações das definições disponíveis</b>
Ativar, Desativar

### **Espelho laterais de dobragem automática**

Ativa a dobragem automática dos espelhos laterais.

<b>Alterações das definições disponíveis</b>
Ativar, Desativar

# Definições

## Sinais de mudança de direção

Configura definições para a operação de mudança de direção.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Sinal de viragem pisca três vezes</b> Ativa o sinal de viragem para piscar três vezes e depois parar.	Ativar, Desativar
<b>Vol. indicador de mudança de direção</b> Ajusta o volume do indicador de mudança de direção.	Baixo, Médio, Alto
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições do sinal de viragem para as definições de fábrica.	—

## Desembaciador do vidro traseiro

Seleciona a duração da operação do desembaciador do vidro traseiro.

Alterações das definições disponíveis
Desligar automaticamente, Contínuo

## Assoc. temper.assentos e ctrl.clim.

Ativa aquecim./arrefecim. assento c/ controlo clima em AUTO.

Alterações das definições disponíveis
Ativar, Desativar

## Atraso do bloqueios das portas

Estabelece a duração do atraso até ao bloqueios das portas depois do veículo estar bloqueado.

Alterações das definições disponíveis
0 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 seg.