

## Definições de segurança

### ▼ Definições de segurança

Configura as funções de assistência de segurança e ao condutor.

#### Sistema de assistência ao condutor

Configura o nível desejado de suporte e notificação para funções de assistência ao condutor.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Mazda Radar Cruise Control</b> Ativa o controlo automático da distância seguinte quando utiliza o cruise control.	Ativar, Desativar
<b>Confirmação Audível Cruise</b> Ativa tons audíveis quando interage com o cruise control.	Ativar, Desativar
<b>Alerta de sinal de limite de veloc.</b> Seleciona o tipo de notificação desejado para os alertas de limite de velocidade.	Visual, Visual + Audível, Desligado
<b>Limite do sinal de velocidade</b> Define o limite para notificações de alerta quando o limite de velocidade é ultrapassado.	+ 0 km/h (+ 0 mph), + 5 km/h (+ 3 mph), + 10 km/h (+ 5 mph)
<b>Alerta de limite de velocidade</b> Seleciona o tipo de notificação desejado para alertas de limite de velocidade.	Visual, Visual + Audível, Desligado
<b>Limite de alerta do limite de veloc.</b> Define o limite de velocidade para alertas de limite de velocidade.	+ 0 km/h (+ 0 mph), + 5 km/h (+ 3 mph), + 10 km/h (+ 5 mph)
<b>Driver Attention Alert</b> Ativa a monitorização da atenção do condutor e fornece alertas quando é detetado cansaço.	Ativar, Desativar
<b>Driver Monitoring</b> Ativa o Driver Monitoring com base na câmara para detetar cansaço e fornecer alertas.	Ativar, Desativar
<b>Repôr definições de fábrica</b> Repõe as definições do sistema de assistência ao condutor para as definições de fábrica.	—

# Definições

## Alertas de segurança

Configura notificações de alerta utilizados para funções de segurança i-ACTIVSENSE.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Front Cross Traffic Alert</b> Ativa alertas quando um objeto em movimento pode atravessar no caminho frontal do veículo.	Ativar, Desativar
<b>Rear Cross Traffic Alert</b> Ativa alertas quando um objeto em movimento pode atravessar no caminho traseiro do veículo.	Ativar, Desativar
<b>Lane Departure Warning System</b> Ativa o Lane Departure Warning System para alertar o condutor dos riscos de saída da faixa.	Ativar, Desativar
<b>Lane Departure Warning System tipo de alerta</b> Define o tipo de notificação desejado para os alertas de Lane Departure Warning System.	Audível, Vibração do volante, Audível + Vibração do volante
<b>Blind Spot Monitoring</b> Seleciona o tipo de notificação de alerta do Blind Spot Monitoring.	Visual, Visual + Audível, Desligado
<b>Blind Spot Monitoring Tempo de alerta</b> Seleciona o tempo de alerta desejado para o Blind Spot Monitoring.	Mais cedo, Normal, Tarde
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições de alerta de segurança para as definições de fábrica.	—

## Segurança ativa

Configura as funções de segurança ativa i-ACTIVSENSE.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Distance &amp; Speed Alert</b> Ativa os alertas do veículo para a seguinte distância.	Ativar, Desativar
<b>Lane-keep Assist System</b> Ativa o assistente Lane-keep Assist System para ajudar o veículo a permanecer na faixa.	Ativar, Desativar
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições de segurança ativa para as definições de fábrica.	—

## Prevenção de colisão

Configura as funções de prevenção de colisão i-ACTIVSENSE.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Smart Brake Support</b> Ativa o Smart Brake Support para alertar e intervir quando a colisão está eminente.	Ativar, Desativar
<b>Smart Brake Support</b> <b>Tempo de alerta</b> Selecione o tempo desejado para a notificação de Alerta de Prevenção de colisão.	Mais cedo, Normal, Tarde
<b>Smart Brake Support [Rear]*<sup>1</sup></b> Ativa o Smart Brake Support [Rear] para alertar e intervir quando a colisão está eminente.	Ativar, Desativar
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições de prevenção de colisão para as definições de fábrica.	—

\*1 Ajuda Inteligente à Travagem [Traseiro Perpendicular].

## Monitor de visualização

Configura os ângulos de visualização da câmara e as definições do visor.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Mostrar Visualização Prioritária no Arranque</b> Ativa o Monitor de Visualização a ser exibido depois do arranque do veículo.	Ativar, Desativar
<b>Visão prioritária</b> Selecione a visão por defeito a ser exibida depois do arranque do veículo.	Lado, Frente, Frente Ampla, Última
<b>Visor Automático de Visão Frontal</b> Ativa a visão frontal para ser automaticamente exibida depois de o veículo sair da marcha atrás.	Ativar, Desativar
<b>Orientações dinâmicas</b> Ativa orientações dinâmicas do caminho.	Ativar, Desativar
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições de monitor de visualização para as definições de fábrica.	—

# Definições

## Parking Sensor

Configura as definições do Parking Sensor.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Orientação do Ecrã Parking Sensor</b> Ativa a orientação do ecrã Parking Sensor para ser mostrado no ecrã do Monitor de Visualização.	Ativar, Desativar
<b>Vol. alerta Parking Sensor Traseiro</b> Define o nível de volume para os alertas do Parking Sensor traseiro.	Baixo, Moderado, Alto, Desligado
<b>Volume de Alerta do Parking Sensor Frontal</b> Define o nível de volume para os alertas do Parking Sensor frontal.	Baixo, Moderado, Alto, Desligado
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições do Parking Sensor para as definições de fábrica.	—

## Alerta de velocidade

Configura as notificações de alerta de velocidade.

Função	Alterações das definições disponíveis
<b>Alerta de velocidade</b> Ativa alertas para quando a velocidade desejada é excedida.	Ativar, Desativar
<b>Alerta de limite máx. velocidade</b> Seleciona a velocidade desejada que quando excedida fornecerá uma notificação de alerta.	30 km/h — 250 km/h
	20mph — 150mph
<b>Tipo notif.alerta.veloc.</b> Define o tipo de alerta usado para alertas de velocidade.	Visual, Audível, Visual + Audível
<b>Repor definições de fábrica</b> Repõe as definições de alerta de velocidade para as definições de fábrica.	—

## Alerta de utilização indevida do pedal

Alerta o condutor quando os pedais de aceleração e travagem estão premido simultaneamente.

Alterações das definições disponíveis
Ativar, Desativar