


Monitor do estado do veículo

▼ Monitor do estado do veículo

1. Selecione “Informação” no ecrã inicial para indicar o monitor do estado do veículo.
2. Selecione “Monitor do estado do veículo”.

Poderá personalizar as definições no ecrã de configuração da seguinte forma:

Item		Explicação
Mensagens de aviso do veículo		Se existir algum problema com o veículo, a informação sobre o problema é indicada.
Próxima manutenção		<p>O próximo período de manutenção é indicado.</p> <p>Data</p> <p>A data manualmente definida pelo cliente é indicada.</p> <p>Distância</p> <p>Se a “Data da próxima manutenção” estiver definida como “Automático”</p> <p>O conteúdo “Distância para a Substituição do Óleo” é indicado.</p> <p>Se a “Data da próxima manutenção” estiver definida como “Manual”</p> <p>A distância percorrida definida manualmente pelo cliente é indicada. Contudo, quando estiver reunida qualquer uma das seguintes condições, o conteúdo “Distância até mud. de óleo” é indicado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não definiu a distância percorrida. • A “Distância até mud. de óleo” é menor do que a distância percorrida definida pelo cliente.
Detalhes de manutenção	Distância até mud. de óleo	A distância percorrida até ser necessário substituir o óleo do motor é indicada.
	Próxima manutenção	O próximo período de manutenção definido manualmente pelo cliente é indicado.

Item		Explicação
	Monitor da pressão dos pneus	<p>A atual pressão dos pneus pode ser inspecionada.</p>  <ol style="list-style-type: none">1. A última vez que as pressões dos pneus foram modificadas2. A pressão do ar de cada pneu3. Condição de cada pneu<ul style="list-style-type: none">• Quando a pressão do ar é baixa: Cor amarelo• Quando a pressão do ar está correta: Cor azul• Quando não é possível monitorizar a pressão do ar: Cor preto4. Unidades de pressão dos pneus <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none">• Enquanto o sistema de monitorização da pressão dos pneus estiver a aprender as posições dos pneus, como por exemplo, imediatamente após a mudança de posição de um pneu, é indicada a pressão do pneu na posição que se encontrava antes de ser mudado até o sistema completar a aprendizagem. Por esta razão, as pressões dos pneus apresentadas para as posições dos pneus podem ser diferentes das pressões reais dos pneus.• A pressão do ar indicada no ecrã pode ser diferente do valor medido através de um manómetro de pressão do ar.• As unidades de indicação das pressões dos pneus podem ser alteradas. Consulte Definições na página 7-2.
	Defin. manutenção do veículo	<p>O método de definição da próxima manutenção pode ser selecionado a partir do seguinte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Automático• Manual <p>Definir data da próxima manutenção</p> <p>Se a “Data da próxima manutenção” estiver definida como “Manual”, a próxima data de manutenção pode ser definida.</p> <p>Defin. dist. próxima manutenção</p> <p>Se a “Data da próxima manutenção” estiver definida como “Manual”, a distância percorrida até ao próximo período de manutenção pode ser definida.</p> <p>Repor distância de mudança de óleo</p> <p>O conteúdo “Distância até mud. de óleo” pode ser reposto a zero. Após substituir o óleo do motor, efetue a reposição a zero (reconfiguração dos dados do óleo do motor) do valor registado neste item.</p>