

Visualizações no veículo

▼ Visualizações no veículo

Configura as definições e o conteúdo para todos os visores do veículo.

Active Driving Display

Ajusta o conteúdo e a visibilidade do visor.

Função	Alterações das definições disponíveis
Altura Ajusta a altura do Active Driving Display.	Altura (31 níveis)
Luminosidade Ajusta a luminosidade do Active Driving Display.	Luminosidade (11 níveis)
Ajuste do ângulo Ajusta a rotação do Active Driving Display.	Inclinação (11 níveis)
Conteúdo Active Driving Display Permite a visualização e exibição do conteúdo selecionado.	Ativar, Desativar
Guia de navegação Mostra as informações de orientação da rota de navegação.	Ativar, Desativar
Nome de rua Apresenta os nomes das ruas.	Ativar, Desativar
Orientação de faixa Mostra as informações de orientação da faixa de navegação.	Ativar, Desativar
Reconhecimento de sinal de trânsito Mostra sinais de paragem, sinais de limite de velocidade e sinais de entrada proibida.	Ativar, Desativar
Limite de velocidade Mostra um limite de velocidade.	Ativar, Desativar
Repor definições de fábrica Repõe o Active Driving Display para as definições originais de fábrica.	—

Definições

Visor central

Ajusta a luminosidade, contraste e mais do visor.

Função	Alterações das definições disponíveis
Visor desligado Desliga o visor enquanto fornece conteúdo de áudio.	—
Modo diurno/noturno Seleciona o modo de luminosidade do visor central.	Automático, Dia, Noite
Luminosidade Ajusta a luminosidade do visor central.	Luminosidade (11 níveis)
Contraste Ajusta o contraste do visor central.	Contraste (11 níveis)
Result. condução c/ign.desl. Fornece resultados de eficiência energética no final do trajeto.	Ativar, Desativar
Relógio do ecrã inicial Seleciona o estilo do relógio mostrado no ecrã inicial.	Analógico, Digital
Visor ambiente Ativa uma interface simplificada acessível desde o ecrã inicial.	Vazio, Relógio
Repor definições de fábrica Repõe as definições do visor para as definições de fábrica.	—

Visor do painel de instrumentos

Seleciona o conteúdo mostrado no painel de instrumentos.

Função	Alterações das definições disponíveis
Eficiência do combustível e visor de alcance Configura como a eficiência do combustível e o alcance da condução são mostrados.	Tipo 1, Tipo 2, Desligado
Repor definições de fábrica Repõe as definições do visor do painel de instrumentos para as definições de fábrica.	—