

## Definições de conectividade

### ▼ Definições de conectividade

As definições de ligação podem ser configuradas para ligar o Bluetooth® e as funções do Smartphone.

#### Definições Bluetooth®

Configura a conectividade Bluetooth e definições relacionadas.

Função	Explicação
Bluetooth®	Liga quando o Bluetooth® é utilizado. Quando está selecionado, o estado corresponde a ON. Quando não está selecionado, o estado corresponde a OFF.
Emparelhar novo dispositivo	Estabelece a conectividade Bluetooth com um dispositivo móvel.
[Nome do dispositivo Bluetooth® registado]	Seleciona o tipo de conexão utilizada para o dispositivo.
Eliminar dispositivo emparelhado	Termina a conectividade Bluetooth com um dispositivo móvel.
Definições avançadas	Poderá alterar a ligação automática ON/OFF do Bluetooth®, definir a ordem de ligação e repor a zero as definições do Bluetooth®.

#### **NOTA**

- A ligação Bluetooth® não poderá ser utilizada enquanto a Apple CarPlay estiver ligada. Se pretender ligar ao sistema Bluetooth®, desligue a Apple CarPlay.
- Se pretender registar (emparelhar) um dispositivo ou alterar o dispositivo de ligação enquanto a Android Auto™ estiver ligada, desligue a Android Auto™.

#### Registo do Bluetooth®

##### **Registo de um dispositivo (emparelhamento)**


Para utilizar o Bluetooth® Audio e o sistema Mãos-Livres, registe um dispositivo Bluetooth® utilizando o seguinte procedimento. Poderá registar até 5 dispositivos equipados sistema Bluetooth®, como dispositivos de áudio portáteis ou smartphones.

**NOTA**


O sistema Bluetooth® poderá não operar durante 1 ou 2 minutos após a ignição ser colocada na posição ACC ou ON. Contudo, isto não significa a existência de um problema. Se o dispositivo Bluetooth® não ligar automaticamente após decorridos 1 ou 2 minutos, certifique-se que a definição do Bluetooth® no dispositivo se encontra em condições normais e tente ligar novamente o dispositivo Bluetooth® a partir do MZD Connect.

**Procedimento de emparelhamento**

1. Selecione “Emparelhar novo dispositivo”.



2. Verifique o conteúdo no ecrã indicado Pesquisa Bluetooth e selecione “Continuar”.



3. Selecione o nome do dispositivo que pretende ligar a partir da lista de dispositivos Bluetooth® indicada.



**4. (Dispositivo com Bluetooth® versão igual ou inferior a 2.0)**

[Operações utilizando o dispositivo Bluetooth®]

Verifique o código de 4 dígitos indicado no ecrã central e pressione o botão de confirmação ou introduza o código.

**(Dispositivo com Bluetooth® versão igual ou superior a 2.1)**

[Operações utilizando o dispositivo Bluetooth®]

Certifique-se de que o código de 6 dígitos indicado no ecrã central também é apresentado no dispositivo Bluetooth®.

5. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o ecrã Dispositivo ligado é indicado no ecrã central.

**O nome do dispositivo Bluetooth® que pretende ligar no Passo 3 não está indicado na lista.**

1. Selecione “Emparelhar desde dispositivo móvel” no topo da lista.
2. [Operações utilizando o dispositivo Bluetooth®]  
Selecione “Mazda” na lista dos resultados de pesquisa do dispositivo Bluetooth® e confirme o código ou introduza o código.
3. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o ecrã Dispositivo ligado é indicado.

**NOTA**

- Se o dispositivo Bluetooth® for compatível com a importação da lista telefónica e as funções de mensagens curtas, a lista telefónica, o histórico de chamadas e as mensagens curtas (SMS) são descarregadas.
- Poderá ser necessária uma operação de permissão de descarregamento no dispositivo Bluetooth® por forma a que as funções de importação da lista telefónica e das mensagens curtas operem.
- Relativamente à ligação do seu dispositivo Bluetooth® ao sistema Bluetooth® do veículo, consulte sempre o manual de instruções do dispositivo Bluetooth®.

**Emparelhamento e ligação automática**

Após a conclusão do emparelhamento, a anterior ligação Bluetooth® é automaticamente restaurada na próxima vez que o sistema for ativado. Quando o Sistema Mãos-Livres Bluetooth® for ligado ou a ignição for comutada da posição OFF para a posição ACC, o estado de ligação do dispositivo é indicado no ecrã.

**NOTA**

- Se o emparelhamento for novamente realizado no mesmo dispositivo Bluetooth®, irá necessitar de eliminar “Mazda” uma vez no seu dispositivo Bluetooth®.

## Definições


- Se a informação sobre o emparelhamento for eliminada apenas no dispositivo Bluetooth® ou no veículo, também será necessário eliminar o registo no parceiro de emparelhamento e efetuar novamente o emparelhamento.
- A ligação automática do Bluetooth® quando o MZD Connect for ativado poderá requerer que o dispositivo Bluetooth® esteja num estado que permita a sua ligação.
- Antes de emparelhar, verifique se o sistema Bluetooth® está ligado, quer no seu dispositivo quer na unidade do veículo.

### Seleção do dispositivo Bluetooth®

Quando vários dispositivos Bluetooth® tiverem sido emparelhados, poderá selecionar o dispositivo Bluetooth® que pretende ligar. Quando pretender ligar um dispositivo Bluetooth® diferente que já esteja emparelhado, modifique a ligação do dispositivo Bluetooth® utilizando o seguinte procedimento.

### Ligação de um dispositivo Bluetooth® diferente

1. Selecione o nome do dispositivo que pretende ligar a partir da lista de dispositivos Bluetooth® indicada na lista Definições Bluetooth®.



2. Selecione o método de ligação.




- **Telefone e áudio:** Liga como um dispositivo Mãos-Livres e um dispositivo Áudio Bluetooth®.
- **Telemóvel:** Liga como dispositivo Mãos-Livres.
- **Áudio:** Liga como dispositivo Áudio Bluetooth®.

## NOTA


- As seguintes funções podem ser utilizadas para a unidade de áudio ou Mãos Livres.
  - **Mãos-Livres:** Telefone, SMS (Consulte Sistema Mãos-Livres Bluetooth® na página 5-3.)
  - **Áudio:** Áudio Bluetooth® (Consulte Bluetooth® na página 4-45.), Pandora® (Consulte Pandora® na página 4-39.)
- Alguns dispositivos Bluetooth® não poderão separar o emparelhamento do Sistema Mãos-Livres Bluetooth® e do Áudio Bluetooth®, portanto poderá ser ligado como “Telefone e áudio” mesmo que apenas seja selecionado “Telemóvel” ou “Áudio”.

## Desconexão de uma ligação de um dispositivo Bluetooth®

1. Selecione o nome do dispositivo atualmente ligado a partir da lista de dispositivos Bluetooth® indicada no ecrã Definições Bluetooth®.



2. Selecione “Desligar”.




## NOTA


Uma ligação também poderá ser desligada através da alteração da definição da ligação Bluetooth® para o estado OFF.

## Eliminação de um dispositivo Bluetooth®


1. Selecione “Eliminar dispositivo emparelhado”.



2. Selecione o nome do dispositivo que pretende eliminar a partir da lista de dispositivos registado.



3. No ecrã Eliminar selecione “Eliminar dispositivo”.




### NOTA

- Quando um dispositivo Bluetooth® é eliminado da lista de registos, a lista telefónica, o histórico de chamadas e as mensagens curtas do dispositivo Bluetooth® eliminado também são eliminados.
- Se um dispositivo Bluetooth® for eliminado do registo, elimine também “Mazda” do dispositivo Bluetooth®.


### Alteração do Código de emparelhamento

O Código de emparelhamento utilizando aquando do emparelhamento pode ser alterado utilizando o seguinte procedimento.

1. Selecione “Definições avançadas”.



2. Selecione “Definições de Bluetooth do veículo”.



3. Selecione “Código de emparelhamento”.



# Definições

4. Introduza o novo Código de emparelhamento.



5. Selecione ✓.



**NOTA**

A ligação dos dispositivos Bluetooth® já emparelhados não é afetada mesmo que o Código de emparelhamento seja alterado.

**Defin. conectividade do Smartphone**

Configura as definições dependentes de dispositivo.


Função	Explicação
Definições Apple CarPlay	Configura as definições de Apple CarPlay para dispositivos ligados.
Definições Android Auto	Configura as definições de Android Auto para dispositivos ligados.

**Alteração das definições de ligação da Apple CarPlay/Android Auto™**


A definição para cada Smartphone iPhone/Android™ pode ser alterada. Para que a definição tenha efeito, é necessário ligar novamente o dispositivo.  
(Exemplo: Alteração das definições de ligação da Apple CarPlay)




1. Selecione “Definições Apple CarPlay”.




2. Selecione o nome do dispositivo para o qual pretende alterar as definições a partir da lista de dispositivos iPhone atualmente registados.



3. Selecione “Estado de ligação do dispositivo”.




4. Selecione o método de ligação.




## Eliminação do registo da Apple CarPlay/Android Auto™

(Exemplo: Eliminação do registo de um iPhone)

1. Selecione “Definições Apple CarPlay”.



2. Selecione o nome do dispositivo que pretende eliminar a partir da lista de dispositivos iPhone atualmente registados.



3. Selecione “Eliminar dispositivo”.



4. No ecrã Eliminar seleccione “Eliminação de dispositivos Apple CarPlay”.

