

3.1.7 Pesquisa livre de palavras (Pesquisa OneBox)

Poderá pesquisar um destino utilizando quaisquer palavras em combinação com uma morada, nome do local, código postal, número de telefone, latitude/longitude, nome da estrada ou nome da cidade.




NOTA


Existem algumas limitações da pesquisa livre de palavras a nível de funcionalidade. (Como por exemplo, um POI (ponto de interesse) + nome da estrada não é suportado)

Funciona quando os resultados de pesquisa podem ser definidos como um destino.


1. Pressione o interruptor multicomando com o ecrã do mapa aberto para apresentar o menu, de seguida seleccione “Pesquisar” a partir de “Adicionar Destino”.



2. Introduza uma palavra-chave para ser pesquisada e seleccione  para abrir a lista dos resultados de pesquisa.



3. Incline o interruptor multicomando para a direita e indique o painel de opção para reordenar a lista a partir de “Ordenar por” e limitar a área a partir de “Área de Pesquisa”. (página 32)



4. A localização é indicada no mapa.
O sistema passa para o ecrã seguinte selecionando “Navegar para Aqui”, ou volta ao ecrã anterior inclinando o interruptor multicomando para a esquerda. O destino pode ser alterado para qualquer ponto no mapa inclinando o interruptor multicomando para a direita e utilizando o cursor.



NOTA

- “Locais na Proximidade”: Pode pesquisar um POI (ponto de interesse) à volta da localização selecionada.
- “Adicionar aos Favoritos”: O local selecionado pode ser registado nos Favoritos.

5. A navegação irá iniciar se “Iniciar o Guia” for selecionado, ou após 10 segundos sem interação do utilizador
Além disso, o trajeto pode ser revisto ao selecionar outras opções.

